


ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing UV-lamp OCHO PRO 8



Importeur:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



OCHO PRO 8 UV LAMP is de nieuwste generatie professionele lamp die alle gels, hybride vernissen en andere lichtuithardende preparaten snel en gelijkmatig uithardt dankzij de dubbele led-technologie. De lamp straalt een wit licht uit dat de ogen niet vermoeit. De PRO 8 lamp heeft een krachtige energiebesparende lichtbron met een dubbel golflengtebereik van 365nm en 405nm. Daarnaast zijn er 40 diodes, die een totaal maximaal vermogen van 84W geven. De lamp heeft een ingebouwde bewegingssensor, een timer van 30, 60 en 120 seconden en wanneer de sensor wordt geactiveerd, brandt de lamp continu gedurende maximaal 120 seconden. De "**Low Heat Mode**" van 120 seconden is een modus waarin het vermogen van de lamp elke 30 seconden geleidelijk toeneemt. Dit elimineert het branderige gevoel tijdens het aanbrengen van bouwgels. Het grote elektronische display maakt het gemakkelijk om de tijd te controleren.

INSTRUCTIES:

1. Sluit de voeding aan op de lamp. Doe dit niet met natte of vochtige handen.
2. Het apparaat moet worden ingeschakeld met de AAN/UIT-knop voordat het begint te werken.
3. Er zitten 3 tijdknoppen op het apparaat 30s, 60s, 120s. Stand 120 is de "Lage verwarmingsstand". Het vermogen wordt geleidelijk opgevoerd om mogelijk ongemak tijdens het uitharden van de lak of gel tot een minimum te beperken.
4. Wanneer een hand in de lamp wordt gestoken, activeert een sensor het apparaat.
5. De maximale werktijd, zonder de juiste modus te selecteren, is 120s.

In de 120-secondenmodus neemt het lampvermogen geleidelijk toe. Dit elimineert het branderige gevoel tijdens het aanbrengen van bouwgels.

OPMERKING!!!

De keuze van de uithardingstijd van een hybride lak of gelmassa moet altijd worden aangepast aan de aanbevelingen van de fabrikant van het merk.

AANBEVELINGEN:

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet direct in het LED licht, dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet als de voeding beschadigd is.
4. Te lange blootstelling kan schade aan de huid veroorzaken.
5. Gebruik producten die ontworpen zijn voor uitharding met LED-licht.
6. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als u klaar bent.
7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
8. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
9. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en brandbare stoffen.
10. De lamp is uitsluitend ontworpen voor het uitharden van alle soorten hybride nagellak en gelcompounds, niet voor gewone nagellak. Zorg ervoor dat je nagellak compatibel is voor gebruik.
11. Doordrenk het apparaat niet. Desinfecteer niet met te veel vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in het apparaat komt, kan het beschadigd raken. Het wordt aanbevolen om de UV/LED-lamp te onderhouden met speciale middelen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nominale spanning	110/240V
Nominale frequentie	50Hz
Vermogen	84W
Aantal diodes	42
Golflengte van licht	365nm, 405nm
Afmetingen	23x20.5x12cm

PRODUCTKENMERKEN:

1. **UV/LED dubbel licht.** 2x snellere uitharding dan traditionele nagellampen.
2. **Drie tijdinstellingen** - 30, 60, 120 seconden. De tijd kan worden aangepast afhankelijk van het type product en de aanbevelingen van de fabrikant.
3. **Low Heat Mode (120s)** - een modus waarin de lamp geleidelijk opwarmt, waardoor het mogelijke ongemak en branderige gevoel dat kan optreden bij het uitharden van lak of gel wordt gecompenseerd.
4. **LCD-display** voor het eenvoudig aflezen van de resterende werktijd.
5. **De basis is gemakkelijk te verwijderen**, waardoor de pedicurebehandeling gemakkelijker en comfortabeler wordt. (Om de basis van het apparaat te verwijderen, schuift u deze naar achteren).
6. **Automatische infraroodsensor.** De lamp gaat automatisch aan/uit wanneer je je hand erin steekt.
7. **Duurzame LED's.** 42 duurzame LED's met een levensduur van 50.000 uur.
8. **Beschermt ogen en huid.** In plaats van het gebruikelijke violette licht gebruikt de nagellamp een zacht wit licht dat pijnloos en onschadelijk is voor de nagels, ogen en huid.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



AFVOER VAN HET APPARAAT

Lever gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen in bij milieuvriendelijke recyclingcentra. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom voor opwerking worden aangeboden. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.